

KT-208II

Használati utasítás

Technikai adatok:

Hatótávolság: kb. 8m

Elektromos táplálás: DC 3V

Elem típus: 2 db AAA ceruza elem (UM-4 vagy R03)

Méret: 160mmx58mmx18mm

Tömeg: kb. 95g

Figyelmeztetések:

1. Ha hosszú ideig nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket. Ha az LCD kijelző halványodik, cseréljem elemet. Ne használjon régi és új elemet együtt. Ha eltávolítja az elemet, minden alkalommal újra be kell állítani a modell kódot.
2. Programozási vagy működési hiba esetén nyomja meg a RESET gombot. Ezt egy ceruzával vagy tűvel teheti meg. Fokozottan figyeljen, hogy a túl erős nyomás, vagy hegyes eszköz az elektronika meghibásodását okozhatja. A gomb megnyomása után a készülék visszaáll alap állapotba. Újra be kell állítani a készülék modell kódját.
3. A gyártó fenntartja a jogát a paraméterek és funkciók megváltoztatására.

Modell kód beállítása:

1. Húzza le teljesen a készülék fedőlapját. Helyezze be a 2db AAA ceruza elemet. Ügyeljen az elemek polaritására.
2. Keresse meg a szükséges kódot/kódokat a *táblázatban. Több lehetséges kód esetén érdemes mindent kipróbálni, és a legmegfelelőbbet használni.
3. A kód rögzítéséhez nyomja meg a SET gombot. Ezt egy ceruzával vagy tűvel teheti meg. Fokozottan figyeljen, hogy a túl erős nyomás, vagy hegyes eszköz az elektronika meghibásodását okozhatja. A CODE + és – gombokkal kiválaszthatja a megfelelő kódot. A rögzítéshez nyomja meg az ENTER gombot. A teszteléshez fordítsa a távirányítót a beltéri egység felé és nyomja meg az ON/OFF gombot.

Modell kód automatikus keresése:

Ha a *táblázatban nem találja a megfelelő kódot, használja az automata keresés funkciót.

1. Nyomja meg a „SET” gombot. Ezt egy ceruzával vagy tűvel teheti meg. Fokozottan figyeljen, hogy a túl erős nyomás, vagy hegyes eszköz az elektronika meghibásodását okozhatja.
2. A beltéri felé irányítva nyomja meg az AUTO gombot. A készülék automatikusan küld egy ON/OFF jelet. Ha beltéri nem reagál, nyomja meg újra az AUTO gombot. A távirányító átlép a következő kódra és ezzel is küld egy ON/OFF jelet. Ezt ismételve addig, amíg a beltéri nem reagál a jelre. Amennyiben a beltéri be vagy kikapcsol, megtalálta a megfelelő kódot. Az ENTER gombbal rögzítheti a kódot. Mindenképpen tesztelje a rögzítés után a többi funkciót is. Amennyiben azok nem működnek, folytassa az automatikus keresést az 1. ponttól.

*A modell kód táblázat megtalálható a távirányító, illetve a csomagolás hátoldalán.